

CLEANING INSTRUCTIONS

HEYtents - Überzeugende Kompetenz im Bereich Zelte und textiles Bauen.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Langlebigkeit von HEYtents Produkten ist die regelmäßige fachgerechte Reinigung.

Hierbei bitten wir Sie folgendes zu beachten:

REINIGUNG

- Spülen Sie die Membrane mit lauwarmem, klarem Wasser ab (etwa 20°C).
- Verwenden Sie keine harten Reinigungswerkzeuge, die die Oberfläche beschädigen können. Zu empfehlen ist eine weiche Bürste oder ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung eine verdünnte schonende Seifenlösung (pH-Wert neutral bis leicht alkalisch), um die Membrane mit dem Tuch oder der Bürste abzuwischen. Die Seifenlösung sollte nicht länger als 5 min auf der Ware belassen werden.
- Waschen Sie die Membrane gründlich ab, so dass sämtliche Seifenrückstände von der Membrane entfernt werden.
Trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab.

LAGERUNG

Die Membrane darf nur im sauberen und absolut trockenem Zustand gelagert werden (Mindesttrockenzeit: 24 Stunden).

BITTE VERMEIDEN SIE:

- Reinigungsmittel (Scheuermittel, Scheuerpasten usw.), die die Oberfläche angreifen
- Stark alkalische Reinigungsmittel
- Stark säurehaltige Reinigungsmittel
- Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel (z.B. auf Basis von Estern, Ketonen, Ethern, Furanen oder Benzol)
- Benzin, Diesel, Kerosin
- Selbstgemachte Reinigungsmittel
- Bleichende, oxydierend wirkende Reinigungsmittel (die z.B. Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit, Chlordioxid oder Natriumdithionit enthalten)

HEYtents - Convincing competence in the field of tents and textile architecture.

An important factor for the long life of HEYtents products is regular adequate cleaning.

The subsequent cleaning procedure is recommended:

CLEANING

- Rinse off with clear, tapit water (approx. -4 °F).
- Do not use any cleaning device that might cause mechanical damage to the surface such as hard brushes, high pressure washers, etc. We recommend to use a soft cloth or a soft brush.
- Use gentle soapy water (pH value neutral to slightly alkaline) to wash the membrane by means of a soft cloth or brush. Do not leave the soapy water on the surface for more than 5 minutes.
- Clean the surface very thoroughly and make sure that no soap residue remains on the surface. Then dry by wiping off the surface with a soft cloth.

STORAGE

The membrane must be stored in a clean and absolutely dry condition (minimum drying time: 24 hours).

DO NOT USE:

- Any cleaning agents (scouring agents or scrubbing powder), which will damage the surface
- Strong alkaline cleaning agents
- Acid cleaning agents
- Solvent based cleaning agents (e. g. based on ester, ketone, ether, furan or benzol)
- Petrol, diesel, kerosene
- Self-made cleaning agents
- Bleaching or oxidizing cleaning agents (e. g. containing hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, chlorine dioxide or sodium dithionite)

More Information:

Heytex Bramsche GmbH | hey tents@hey tex.com | www.hey tex.com | www.bondcote.com